

***Инструкция настройки и описание функций
термостатов серии SML-1000.***

Компания "ВИКО"

г. Челябинск, ул. Индивидуальная д.25

Инженерная сантехника оптом и в розницу.

В нашем ассортименте котлы, водонагреватели, бойлеры, медные трубы, металлопластик и полипропиленовые изделия, канализация, дымоходы коаксиальные, станции очистки сточных вод, установки и оборудование для водоподготовки, энергосберегающее оборудование, радиаторы отопления, конвектора встраиваемые, насосное оборудование, ПНД продукция.

www.td-viko74.ru

Программирование термостата.

1) Включаем питание нажатием кнопки с значком питания.

2) Стрелками вверх или вниз **выставляем нужную температуру в ручном режиме.**

3) Включение Wi-Fi (Для термостатов с Wi-Fi серии SML):

Нажимаем одновременно клавиши вверх и вниз с удержанием в течение 8 секунд. Появится картинка компьютера с индикатором беспроводной сети. Далее необходимо произвести процедуру настройки через приложение BT Thermostat на смартфоне.

Сброс Wi-Fi настроек производится с помощью повторного нажатия с удержанием кнопок на 8 секунд.

4) Блокировка и разблокировка экрана

Нажать и удерживать одновременно кнопки с значком часы и стрелку вверх.

5) Для смены режима Ручная установка температуры (постоянная) или Недельная нажмите кнопку "MODE" с значком M.

6) Для недельного программирования нажать и удерживать кнопку с значком часов до появления выбора рабочих дней (12345).

Когда появятся цифры 12345 стрелками вверх или вниз установите период рабочей недели. Затем кратковременно нажмите кнопку с значком часы.

Следующий этап устанавливает начальное время включения периода поддержания заданной температуры. Выставляется нажатием стрелок вверх или вниз. По завершении установки нажимаем кнопку с значком часы.

Попадаем в пункт установки времени окончания действия заданного периода. Устанавливаем время и нажимаем "часики".

Следующий пункт устанавливает ТЕМПЕРАТУРУ, которую необходимо поддерживать в этот период времени. Стрелками вверх и вниз выставляем нужное значение и нажимаем кнопку с значком "ЧАСЫ".

Далее операция повторяется для всех 3 периодов суток.

ЗАТЕМ этап программирования температуры "ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ". Аналогичен предыдущим, отличием может стать меньшее количество периодов разделения суток.

7) По завершении программирования нажимаем кнопку с значком "СЕТЬ" (средняя кнопка)

8) При необходимости повторно включаем термостат и проверяем установку режима "Суточный"

9) Для отображения температуры установленной в помещении необходимо нажать кнопку "часы". Для возврата нужно нажать кнопку "часы" повторно.

Настройка WI-FI.

- 1) Устанавливаем на смартфон приложение BT-thermostat.
- 2) После установки приложения. На ТЕРМОСТАТЕ нажимаем одновременно и удерживаем кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ". (Лучше это делать двумя руками). Через 8 секунд должна появиться иконка индикации работы беспроводной сети.
- 3) На смартфоне с включенным Wi-Fi заходим в меню настройки и поиска WI-FI сетей находим сеть "USR-WIFI232-S" или аналогичную схожую с названием. Подключаемся к этой сети.
- 4) Запускаем приложение BT-Thermostat.
- 5) На первой странице появится выбор адреса облачного сервера. Оставляем DEFAULT.
- 6) Нажимаем иконку с надписью "HOME".
- 7) Вводим название помещение (ТЕРМОСТАТА) / Выбираем режим "For Heating" / Выбираем домашнюю WI-FI сеть с доступом в интернет / Вводим пароль от сети WI-FI
- 8) Нажимаем Done
- 9) Если все прошло успешно - термостат перезагрузится и подключится к домашней сети интернет. Затем зарегистрируется на облачном сервере и авторизуется.
- 10) Через 1-2 минуты можно подключать Ваш смартфон к домашней сети и запускать приложение.
- 11) После входа в приложение Если все прошло успешно Вы можете дистанционно управлять термостатом. Время синхронизации изменений составляет примерно 15 - 60 секунд.

ПРИЛОЖЕНИЕ позволяет данной процедурой контролировать до 12 независимых термостатов (12 комнат).

[Каждый термостат подключается повторением процедуры настройки WI-FI.]

[Эксплуатация термостата на нескольких смартфонах осуществляется через процедуры описанные в пунктах 4-11 с подключением смартфона к домашней сети WI-FI.]

Сервисные настройки.

1) Выключаем термостат

2) В выключенном состоянии нажимаем и удерживаем кнопки с значком "часы" и "М". Для перехода между пунктами нажимается кнопка "часы". Все изменения применяются автоматически при включении термостата в штатном режиме. Стрелка вверх подтверждает установленное значение. Стрелка вниз отменяет изменения.

3) Параметры:

1- Корректировка температурной компенсации (+-9 гр.С.)

2- Гистерезис (мертвая зона) (1-5 гр.С.)

3- Режим блокировки кнопок: Все кроме кнопки питания / Все включая кнопку питания

4- Выбор сенсора: Встроенный / Внешний / Оба сенсора

(Выводится ошибка сенсора при неисправности или отсутствии одного из них)

5- Минимальный предел регулировки температуры (5-15 гр.С)

6- Максимальный предел регулировки температуры (5-35 гр.С)

7- Режим отображения времени 12/24 часа

8- Режим отображения температуры: Показывать обе температуры (установленная и текущая) или Отображать только установленную температуру